

luxya

# PARTY MATE

ENCEINTE KARAOKE SANS FIL

MANUEL DE L'UTILISATEUR - FR



## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Félicitations pour l'achat de votre enceinte sans fil luxya PARTY MATE. Vous avez entre vos mains un produit délivrant un son de qualité et avec lequel deux personnes peuvent chanter simultanément au son de la musique. Préparez-vous pour des soirées joyeuses et amusantes !

Afin d'accroître ce côté festif, les PARTY MATE disposent de 11 ambiances lumineuses, dont certaines varient au rythme des sonorités diffusées. La voix peut également se voir déformée par divers effets de modification de celle-ci.

Votre enceinte peut également être connectée en mode filaire grâce à une entrée audio auxiliaire. Un lecteur de carte mémoire et un port compatible USB sont présents (32Go max).

Veillez à lire ce manuel avec attention avant toute utilisation.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de transmission audio : sans fil ou filaire

Transmission sans fil : 10 mètres maximum en champ libre

Puissance nominale RMS : 1x 20 Watts (driver 78mm 3 pouces)

Bande passante : 100Hz~15kHz

Courant d'entrée : 5V ---1A

Consommation maximale : 2A

Batteries : 2 batteries Lithium-Ion 3.7V 1200mAh 4.44Wh

Autonomie maximale : 5 à 6 heures, sans mode lumineux\*  
\* L'autonomie dépend également du niveau sonore et du type de musique écouté. 2 à 3 heures max avec volume à 100%.

## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR

### CHARGE DE L'ENCEINTE

Charger complètement l'appareil avant toute première utilisation. Pour cela, brancher le câble compatible USB Type C fourni sur l'appareil et relier l'autre extrémité sur un port compatible USB type A. Un adaptateur secteur, non fourni, peut également se voir utilisé.

### CHARGE DES MICROPHONES

**Attention ! Les microphones disposent de rangements dans l'enceinte mais ces emplacements ne permettent aucunement leur charge. Ils doivent donc être chargés hors du produit avec la procédure qui suit...**

Charger complètement les microphones avant toute première utilisation. Pour cela, brancher un câble compatible USB Type C sur chaque microphone et relier l'autre extrémité sur un port correspondant à cet embout. Un adaptateur secteur, non fourni, peut également se voir utilisé.

**Veillez noter qu'un seul câble de charge est fourni avec l'enceinte et que chaque élément doit donc être chargé séparément l'un après l'autre, à moins d'utiliser plusieurs câbles déjà en votre possession.**

## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR

### CONNEXION SANS FIL A L'ENCEINTE

En mode Sans fil, effectuez une recherche de périphérique sur le téléphone. Choisir dans la liste de résultats le nom PARTY MATE. Après quelques secondes, l'enceinte se connecte au téléphone.

### VOYANTS LUMINEUX

**VOYANT BLEU :**  
En mode Sans fil, et alors que l'enceinte est disponible pour se connecter à un périphérique, le voyant bleu de l'enceinte, situé au dos du produit sous le port de charge, clignote rapidement. Une fois l'enceinte connectée, le voyant devient bleu fixe. En cours de lecture, ce même voyant bleu clignote lentement

**VOYANT ROUGE :**  
Le voyant rouge de l'enceinte est actif lorsque le produit est en cours de charge. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteint.

### EXTINCTION AUTOMATIQUE

L'enceinte s'éteint automatiquement dans deux cas :  
- L'enceinte ne dispose plus d'énergie suffisante et le niveau de batterie est passé sous le niveau minimum d'utilisation. Un avertissement vocal peut survenir.  
- L'enceinte n'a pas été connectée pendant une durée de 15 minutes. Elle s'éteint alors automatiquement pour économiser de la batterie.

## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR

### CONTROLES DE L'ENCEINTE

- ▶ Lecture / Pause
- ⊘ Allumage / Extinction
- ⊕ Augmentation de volume
- ⊖ Diminution de volume
- ▶ Piste suivante
- ◀ Piste précédente
- ☀ Modes lumineux
- Ⓜ Changement de fonction
- ≡ Port de charge compatible Type C
- ≡ Lecteur de carte mémoire
- ≡ Lecteur compatible USB Type A
- ⊙ Entrée audio auxiliaire

### CONTROLES DU MICROPHONE

- ⏻ Allumage / Extinction du micro
- ⊕ Augmentation du volume
- ⊖ Diminution du volume
- ↘ Changement de voix (appui court)  
Mise en sourdine du micro (appui long)

## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR

### INSTRUCTIONS LIEES A L'ENCEINTE

Allumage / Extinction : appuyer longuement sur le bouton ⊘

Lecture / Pause : appuyer brièvement sur le bouton ▶

Augmentation de volume : appuyer brièvement sur le bouton ⊕

Diminution de volume : appuyer brièvement sur le bouton ⊖

Piste suivante : appuyer brièvement sur le bouton ▶▶

Piste précédente : appuyer brièvement sur le bouton ◀◀

Modes lumineux :  
- Appuyer brièvement sur \* pour changer de mode lumineux  
- Appuyer longuement sur \* pour désactiver le mode lumineux  
- Appuyer brièvement sur \* pour réactiver le mode lumineux

Changer de fonction / mode :  
Appuyer brièvement sur le bouton Ⓜ pour passer du mode sans fil aux modes de lecture de carte mémoire, compatible USB ou auxiliaire. le mode Sans fil est le celui par défaut à l'allumage.  
**Attention ! Ce bouton n'est actif qu'à partir du moment où une clé compatible USB, une carte mémoire ou un câble auxiliaire sont branchés. Le cas échéant, l'enceinte est en mode sans fil et le bouton n'aura aucun effet. L'enceinte ne passera pas dans un mode où l'accessoire lié n'est pas inséré/branché.**

Lecture de carte mémoire ou clé compatible USB :  
Insérer une carte ou brancher une clé pour passer automatiquement en mode de lecture par carte ou compatible USB.

Entrée audio auxiliaire :  
Brancher un câble mini jack 3.5mm (non fourni) sur l'entrée audio auxiliaire et commuter l'enceinte dans ce mode avec le bouton Ⓜ comme indiqué dans la partie liée au changement de mode (au cas où l'enceinte ne se commute pas automatiquement.

## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR

### INSTRUCTIONS LIEES AUX MICROPHONES

Allumage / Extinction : appuyer longuement sur ⊘

Augmentation de volume du micro : appuyer brièvement sur ⊕

Diminution de volume du micro : appuyer brièvement sur ⊖

Changement du type de voix : appuyer brièvement sur ↘

Désactivation de la captation du micro : appui long sur ↘

Réactivation de la captation du micro : appui long sur ↘

Les microphones se connectent automatiquement à l'enceinte dès lors qu'ils sont allumés.

Ôter ou replacer les microphones dans leurs compartiments de rangement ne les allument pas et ne les éteignent pas. L'allumage et l'extinction d'un microphone se réalise uniquement avec le bouton ⊘

AUCUN SON EN CONNEXION AUXILIAIRE

Veiller à ce que l'enceinte soit bien branchée au périphérique audio et qu'elle soit commutée en mode Auxiliaire.

Veiller à ce que le volume du périphérique branché à l'enceinte soit bien monté.

JE N'ENTENDS PAS LE SON DE L'APPAREIL CONNECTE

L'appareil connecté et l'enceinte ont un réglage du son qui est indépendant. Veiller à ce que le son de l'enceinte soit bien à un niveau suffisant. S'il est au minimum, aucun son ne pourra être entendu, même si le volume du téléphone est au maximum.

## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR

### PROBLEMES ET SOLUTIONS

L'ENCEINTE NE SE CONNECTE PAS A MON TELEPHONE

Vérifier que l'enceinte n'est pas déjà connectée à un autre périphérique. Dans tel cas, déconnecter préalablement cet autre appareil.

L'ENCEINTE S'ETEINT AUTOMATIQUEMENT

L'enceinte n'a plus assez de batterie. Charger l'appareil pendant un minimum de 4 heures.

L'enceinte n'a pas été utilisée pendant plus de 15 minutes (pas de connexion sans fil / pas de lecture de carte mémoire ou clé compatible USB).

L'ENCEINTE NE LIT PAS MA MUSIQUE STOCKEE SUR CARTE/CLE

Vérifier le format de fichier et veiller à ne pas placer les fichiers audios dans un répertoire. Les fichiers audios doivent se trouver dans la racine de la carte mémoire / clé compatible USB.

AUCUN SON EN CONNEXION AUXILIAIRE


Veiller à ce que l'enceinte soit bien branchée au périphérique audio et qu'elle soit commutée en mode Auxiliaire.

Veiller à ce que le volume du périphérique branché à l'enceinte soit bien monté.

JE N'ENTENDS PAS LE SON DE L'APPAREIL CONNECTE

L'appareil connecté et l'enceinte ont un réglage du son qui est indépendant. Veiller à ce que le son de l'enceinte soit bien à un niveau suffisant. S'il est au minimum, aucun son ne pourra être entendu, même si le volume du téléphone est au maximum.

## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR



La marque LUXYA est particulièrement concernée par la protection de l'environnement. Afin de transcrire ce concept en actions tangibles, nous n'avons pas manqué d'inclure, dans le cycle de production, une panoplie de méthodes propres à respecter l'environnement, de la fabrication au consommateur et jusqu'à la fin de vie du produit.

Les Piles : Lorsque votre produit contient un jeu de piles amovibles, il est vivement conseillé de disposer les piles usées dans un conteneur de recyclage prévu à cet effet.

Le Produit : Le pictogramme relatif au recyclage (conteneur avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage. Par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter les appareils électroniques LUXYA dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :

- Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.  
- Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets...)

En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Ce produit est fabriqué et importé par :

CRYSTAL ALLIANCE  
Avenida Cortes Valencianas, 58  
SOROLLA Center – Planta 5  
46015 VALENCIA  
SPAIN

Nous contacter : [webform@crystalsound.fr](mailto:webform@crystalsound.fr)

CE  
Fabriqué en PROC

S'il n'est pas conservé, ce manuel peut être jeté dans les poubelles jaunes de tri sélectif



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



L'écoute à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utiliser le produit à plein volume ni plus d'une heure par jour à volume moyen.

## PARTY MATE - MANUEL DE L'UTILISATEUR

### DECLARATION DE CONFORMITE A LA DIRECTIVE RE (2014/53/EU) ET AUX NORMES EUROPEENNES

Identifiant de déclaration : PARTY MATE

Nous soussignés, la société CRYSTAL ALLIANCE SL, établie SOROLLA Center, Avenida Cortes Valencianas 58, Planta 5, 46015 VALENCIA, ESPAGNE, représentée par Monsieur GOSSART Mathieu en tant que gérant, atteste de la conformité de l'enceinte sans fil PARTY MATE quant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU, dénommée RED. Ce produit est destiné à l'écoute de musique au travers de la technologie sans fil.

Ce produit n'est sujet à aucune restriction et peut être utilisé dans toute l'Europe. Il n'est sujet à aucune mesure DAS (SAR) car sa puissance d'émission est inférieure à 20mW pour la tête et le tronc (mesure : 1.26mW max / 1dBm). Bande passante de fréquence utilisée pour la transmission sans fil: 2402 à 2480 MHz

Conformité aux réglementations suivantes (liste non exhaustive):  
- EN62479 :2010 (Health)  
- EN50663 :2017  
- IEC 62368-1:2020 (Hazard Product Safety)  
- EN50332-2:2013 (Safety)  
- EN55032 :2015 (EMC)  
- EN55032 :2017 (EMC)  
- Draft EN 301 489-1 V2.2.3 : 2019-11 (EMC)  
- Draft EN 301 489-17 V3.2.4 : 2020-09 (EMC)  
- EN 300 328 V2.2.2 : 2019-07 (Radio)  
- Directive ROHS 2011/65/EU et ses modifications ultérieures (directive (EU) 2015/863)  
- REACH, et notamment en regard de la norme (EC) No. 1907/2006 et de ses modifications ultérieures

La version complète ou mise à jour de cette déclaration peut être téléchargée sur [www.crystalsound.fr/conformite](http://www.crystalsound.fr/conformite)

Déclaration établie le 7 janvier 2024 à VALENCIA / ESPAGNE.  
Signataire : GOSSART Mathieu / Gérant