

CYCLEE Accessories

Clavier sans fil 2.4Ghz Eco-conçue USB-A/C



Adaptateur USB-C INCLUS

PRÉSENTATION



Indicateurs lumineux
 ● Verrouillage NUM
 ● Verrouillage MAJ
 ● Batterie faible

Touches de raccourcis

Zone de frappe «AZERTY»

Zone «numérique»

Spécificités du clavier :

- **Dimensions du clavier :** (l) 441.0mm x (L) 136.5mm x (p) 30.6mm
- **Poids:** 412.00g ± 10g (sans les piles)
- **Connexion :** sans fil 2.4Ghz via un mini récepteur USB-A/C (inclus)
- **Fonctionnement :** Jusqu'à 10 mètres de distance
- **Touche :** plate de type « chocolate »
- **Durée de vie des touches :** >10 millions de fois
- **Température de fonctionnement :** 0 - 40°C
- **Indicateurs :** 3 x LED (NUM / MAJ / BATT)
- **Design :** Classique
- **Batteries :** 2 * piles AAA
- **Compatible :** Windows XP - VISTA - 10 - 11

Connexion en 2.4ghz :

1. Enlever le **récepteur USB** (stocké sous le clavier), puis insérer le dans le port USB-A de votre ordinateur.
2. Insérez **2 piles AAA** dans le clavier tout en restant à une distance inférieure à 30 cm du récepteur USB-A pour démarrer le clavier.
3. Appuyez sur une touche pour activer le clavier.
4. Après 20mn d'inactivité, le clavier passera **automatiquement** en veille.

UTILISATION

Fonctions des touches F1-F12:

Le clavier comporte des **touches multimédia** réparties de la touche F1 jusqu'à la touche F12 afin de faciliter l'utilisation de votre ordinateur. Ces raccourcis sont marqués par **des symboles**.

Voici leurs fonctions ci-dessous:

Touche	Fn	Fonction
Esc	+Fn	Verrouillage de la touche Fn
F1	+Fn	Musique : Ouvrir
F2	+Fn	Diminue le volume (-) de l'ordinateur
F3	+Fn	Augmente le volume (+) de l'ordinateur
F4	+Fn	Muet / Couper le son
F5	+Fn	Précédent : Revient à la piste précédente
F6	+Fn	Suivant : Passe à la piste suivante
F7	+Fn	Lecture / Pause
F8	+Fn	Arrêt / Stop
F9	+Fn	Accueil : Retour à votre bureau
F10	+Fn	Mail: Ouvre la boîte de messagerie
F11	+Fn	Mon ordinateur
F12	+Fn	Favoris : Ouvre vos favoris

Déclaration de conformité

Par la présente, URBAN FACTORY déclare que le clavier sans fil GWK24UF est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. *La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.*

Siège social : Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nom du produit : CYCLEE: ECOLOGIC 2.4GHZ WIRELESS KEYBOARD USB-A / USB-C
Référence : GWK24UF

Auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec le(les) document(s) normatif(s) européen(s) et international(aux) suivant(s).

Santé et sécurité (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))
 EN 62368-1 :2014+A11 EN 3014789-1 V2.2.3 EN 55035 :2017+A11 EN 62479 :2010

CEM (Directive 2014/30/EU)
 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.1
 EN 50663 :2017
 EN 55032 :2015+A11

RED (Directive 2014/53/EU)
 EN 300 440 V2.1.1, ETSI EN 301 489-1V2.2.3. EN 301 489-3 V2.1.1.
 EN IEC62368-1:2020/A11:2020. EN50663:2017.
 EN 62479:2010 2011/65/EU amended (EU) 2015/863

Directive RoHS 2011/65/EU
Règlement 1907/2006 (REACH)

Fait à Paris,
 Nom et fonction du signataire

Le 25 Mai 2023 par
 Thierry Zeitoun
 Gérant



Précautions d'usage

- 1- Ne pas insérer un tournevis ou autres objets contondants dans les moulures, ports, boutons ou aérations du clavier.
- 2- Ne pas ouvrir le clavier.
- 3- Ne pas jeter le clavier mais l'envoyer à un centre de recyclage.
- 4- Ne pas immerger ou mouiller.
- 5- Ne pas jeter dans le feu.
- 6- Ne pas utiliser le clavier pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- 7- Ne pas exposer au soleil.
- 8 - **Ne pas laisser à la portée des enfants.**



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

CYCLEE Accessories

2.4Ghz Wireless Keyboard

USB-A/C Eco-friendly



PRODUCT OVERVIEW



Keyboard features:

- **Dimensions of the keyboard** : (l) 441.0mm x (L) 136.5mm x (p) 30.8mm
- **Weight** : 412.00g ± 10g (without batteries)
- **Connection** : 2.4Ghz wireless via mini USB-A receiver (included)
- **Operating distance** : Up to 10 meters
- **Keys** : Chocolate-type
- **Key life** : >10 millions times
- **Operating temperature** : 0 - 40°C
- **Indicators** : 3 x LED (NUM / MAJ / BATT)
- **Design** : retro-classic
- **Batteries** : 2 * AAA batteries
- **Compatible** : Windows XP - VISTA - 10 - 11

Connection in 2.4ghz:

1. Remove the **USB receiver** (stored under the keyboard), then insert it into the USB-A port on your computer.
2. Insert **2 AAA batteries** into the keyboard while keeping a closer distance 30 cm from the USB-A receiver to start the keyboard.
3. Press any key to activate the keyboard.
4. After 20 minutes of inactivity, the keyboard will **automatically** go into standby.

USE

Functions of F1-F12 keys:

The keyboard has **multimedia keys** distributed from the F1 key to F12 key to make your computer easier to use. These shortcuts are marked with **symbols**.

Here are their functions below:

Keys	Fn	Function
Esc	+Fn	Fn key lock
F1	+Fn	Music : Open
F2	+Fn	Decrease computer volume (-)
F3	+Fn	Increase computer volume (+)
F4	+Fn	Mute: Mute sound
F5	+Fn	Previous: Returns to the previous track
F6	+Fn	Next: Goes to the next track
F7	+Fn	Play / Pause
F8	+Fn	Stop
F9	+Fn	Home: Back to your office
F10	+Fn	Mail: Opens the mailbox
F11	+Fn	My Computer
F12	+Fn	Favorites: Opens your favorites

Declaration of Conformity

URBAN FACTORY hereby declares that the GWK24UF keyboard complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU. *This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*

Headquarters: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Product Name: CYCLEE: ECOLOGIC 2.4GHZ WIRELESS KEYBOARD USB-A / USB-C
Reference: GWK24UF

To which this statement relates is in conformity with the following European and international normative document(s).

Health and Safety (EU Art 3.1a)
 EN 62368-1 :2014+A11 EN 3014789-1 V2.2.3 EN 55035 :2017+A11 EN 62479 :2010

EMC (Directive 2014/53 / EU Art 3 .1b)
 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.1 EN 50663 :2017 EN 55032 :2015+A11

RED (Directive 2014/53/EU)
 EN 300 440 V2.1.1, ETSI EN 301 489-1V2.2.3. EN 301 489-3 V2.1.1. EN IEC62368-1:2020/A11:2020. EN50663:2017. EN 62479:2010 2011/65/EU amended (EU) 2015/863

RoHS Directive 2011/65 / EU Regulation 1907/2006 (REACH)

Signed in Paris,
Name and function

May 25, 2023 by
Thierry Zeitoun
General Manager



Precautions of use

- 1- Do not insert a screwdriver or other blunt objects into the moldings, ports, buttons or aerations of the keyboard.
- 2- Do not open the keyboard.
- 3- Do not throw the keyboard but send it to a recycling center.
- 4- Do not immerse or wet.
- 5- Do not throw in the fire.
- 6- Do not use the keyboard for any purpose other than the one for which it was been designed.
- 7- Do not expose to the sun.
- 8- **Keep away from children.**



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78