

STAR-SING DUO



ENGLISH

Congratulations to the purchase of this product. Please read this manual thoroughly prior to using the product in order to benefit fully from all features.

BUTTONS

ON/OFF: Hold for ON/OFF, press to switch modes.

PREV/UP: Press to go to previous song. Press in selfie-mode to take a photo with your mobile phone.

NEXT/DOWN: Press to go to next song. Press in selfie-mode to take a photo with your mobile phone.

PLAY/PAUSE: Press to change between play and pause. Hold to turn the microphone function off.


REC: Press and hold shortly to change voice style. The voice transformer allows to change between 4 different voice styles.

+: Increase volume.

-: Decrease volume.

SCAN : Turn on the 2 microphones to bluetooth mode..

Double short press scan button of one microphone, then these 2 microphones will be TWS



OPERATION

1. Supply power: hold the "ON/OFF" button to power up the device.
2. BT connection: enable BT on your smartphone and connect with the microphone. The microphone emits a specific tone to indicate that the connection has been successful.
3. Adjust volume: adjust the microphone volume to a suitable level.
4. Start your Karaoke session!

RECORDING WITH SMARTPHONE

1. Connect the "recording" cable (micro-USB to 3.5mm jack not supplied). Insert the micro-USB end of the cable in the micro-USB slot on the bottom interface of the microphone. Plug the 3.5mm jack end of the cable in the 3.5mm jack on your smartphone.
2. Open your favourite Karaoke or other recording app and record your Karaoke adventures.
3. Save the song: operate according to the instructions of your favourite Karaoke or recording software.

TWS FUNCTION

1. Turn on the 2 microphones
2. Make these 2 microphones under bluetooth mode
3. Double short press "SCAN" button of one microphone. Then TWS is connected. Connect any of these 2 microphones by bluetooth to the mobile phone. Then when play music, it will play on both microphones together.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Output power	: 5W
Frequency response	: 100 Hz-10kHz
SPL max	: >115dB
Power supply	: Built-in 18650 Li-battery
Battery capacity	: 800 mAh DC5V charging
Bluetooth freq and power	: 2402-2480MHz / 2.18dBm

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

The undersigned, MSC Distribution, declares that radio equipment of the STAR-SING DUO type and Boomtone DJ brand complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.boomtonedj.com/boomtonedj-star-sing-duo-p90300.html>

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

BESTURING

AAN/UIT: Ingedrukt houden om de microfoon aan of uit te zetten, enkele druk om tussen modi te wisselen.

VORIGE/BOVEN: Drukken om naar vorig muzieknummer te gaan. Druk in selfie-modus om een foto met uw smartphone te maken.


VOLGENDE/ONDER: Drukken om naar volgend muzieknummer te gaan. Druk in selfie-modus om een foto met uw smartphone te maken.

AFSPELEN/PAUZEREN: Drukken om tussen afspelen pauzeren te wisselen.
Ingedrukt houden om de microfoonfunctie uit te schakelen.

REC: Kort inhouden om tussen verschillende stemmen te wisselen. De stemtransformator maakt het mogelijk om tussen 4 verschillende stemstijlen te wisselen.

SCAN: Zet de 2 microfoons in de Bluetooth-modus.

Druk tweemaal kort op de scanknop van een microfoon, dan zijn deze 2 microfoons TWS



WERKING

1. Voedingsspanning: houd de "AAN/UIT"-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. BT-verbinding: schakel BT in op uw smartphone en maak een verbinding met de microfoon. De microfoon geeft een specifieke toon om aan te geven dat de verbinding succesvol is geweest.
3. Volume aanpassen: stel het volume van de microfoon in op een geschikt niveau.
4. Start uw Karaoke-sessie!

OPNEMEN MET EEN SMARTPHONE

1. Sluit de "opnamekabel" aan (micro-USB naar 3,5mm-aansluiting deze is niet meegeleverd). Steek het micro-USB-uiteinde van de kabel in de micro-USB-sleuf aan de onderzijde van de microfoon. Steek de 3,5 mm stekker van de kabel in de 3,5 mm aansluiting van uw smartphone.
2. Open uw favoriete Karaoke- of andere opname-app en neem uw Karaoke-avonturen op.
3. Sla het liedje op: bedien volgens de instructies van uw favoriete Karaoke of opnamesoftware.

TWS FUNCTIE

1. Zet de 2 microfoons aan
2. Maak deze 2 microfoons onder bluetooth modus
3. Druk tweemaal kort op de scan knop van een microfoon. Dan is TWS aangesloten. Sluit een van deze 2 microfoons aan via bluetooth naar de mobiele telefoon. Wanneer u vervolgens muziek afspeelt, wordt deze samen op beide microfoons afgespeeld

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Output power	: 5W
Frequency response	: 100 Hz-10kHz
SPL max	: >115dB
Power supply	: Built-in 18650 Li-battery
Battery capacity	: 800mAh DC5V charging
Bluetooth freq and power	: 2402-2480MHz / 2.18dBm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen van de ene naar de andere eenheid licht veranderen. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergetekende, MSC Distribution, verklaart dat radioapparatuur van het type STAR-SING DUO en het merk Boomtone DJ voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.boomtonedj.com/boomtonedj-star-sing-duo-p90300.html>

FRANCAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit . Veuillez lire la présente notice avec attention et conservez la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

TOUCHE

ON/OFF: Maintenez enfoncé pour ON/OFF, appuyez pour commuter les modes.

PREV/UP: Appuyez pour aller à la chanson précédente. Appuyez en mode Selfie pour prendre une photo avec votre téléphone mobile.

NEXT/DOWN: Appuyez pour aller à la chanson suivante. Appuyez en mode Selfie pour prendre une photo avec votre téléphone mobile.


PLAY/PAUSE: Appuyez pour commuter entre Lecture et Pause. Maintenez la touche enfoncée pour désactiver la fonction microphone.

REC: Appuyez et maintenez brièvement enfoncé pour changer le style de voix.

La fonction de transformation de voix permet de choisir entre quatre styles différents.

SCAN : Allumez les 2 microphones en mode Bluetooth.

Appuyez deux fois brièvement sur le bouton SCAN de n'importe quel microphone, ces 2 microphones seront alors TWS



FONCTIONNEMENT

1. Alimentation : maintenez la touche "ON/OFF" pour allumer.
2. Connexion BT: activez le BT sur votre Smartphone et appairez avec le microphone. Le microphone émet un son spécifique pour indiquer que la liaison est établie.
3. Réglez le volume du microphone à un niveau adéquat.
4. Démarrez votre session de Karaoké !

ENREGISTREMENT AVEC UN SMARTPHONE

1. Reliez le cordon "recording" (micro-USB / jack 3,5, non livré). Insérez l'extrémité micro USB du cordon dans le port micro USB sur l'interface à la base du microphone. Branchez l'extrémité jack 3,5 à la prise jack 3,5 de votre Smartphone.
2. Ouvrez votre application Karaoké ou toute autre application d'enregistrement et démarrez l'enregistrement de votre karaoké.
3. Mémorisez la chanson : procédez selon les instructions de votre logiciel de Karaoké ou d'enregistrement.

FONCTION TWS / CHANTER ENSEMBLE

1. Allumez les 2 micros
2. Mettre les 2 micros en mode bluetooth.
3. Appuyez brièvement 2x court sur le bouton SCAN d'un des 2 micros. Le TWS est alors connecté. Connectez alors un des 2 micros par le bluetooth du téléphone dans le menu bluetooth. Lorsque vous écouterez la musique, elle sera jouée sur les 2 micros simultanément. Vous pourrez alors chanter en même temps sur la musique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance sortie	: 5 W
Réponse en fréquence	: 100 Hz-10 kHz
SPL max	: >115dB
Alimentation	: Batterie Lithium intégrée 18650
Capacité batterie	: 800 mAh DC5V
Bluetooth freq and power	: 2402-2480MHz / 2.18dBm

Données spécifiques. Les valeurs peuvent légèrement varier d'un produit à l'autre. Tout droit de modification reserve sans notification préalable.

Le soussigné, MSC Distribution, déclare que l'équipement radioélectrique du type STAR-SING DUO et de marque Boomtone DJ est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.boomtonedj.com/boomtonedj-star-sing-duo-p90300.html>

ESPAÑOL

Felicitaciones por la compra de este producto . Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto para beneficiarse plenamente de todas las funciones..

BOTONES

ON/OFF: Mantenga presionado para encender o apagar, presione una vez para cambiar de modo.

PREV/ARRIBA: Presione para ir a la canción anterior. Presione en modo selfie para tomar una foto con su teléfono móvil.


NEXT/ABAJO: Presione para ir a la siguiente canción. Presione en modo selfie para tomar una foto con su teléfono móvil.

PLAY/PAUSE: Presione para cambiar entre reproducción y pausa. Mantenga pulsado para desactivar la función de micrófono.

REC: Manténgalo pulsado brevemente para cambiar el estilo de voz. El transformador de voz permite cambiar entre 4 estilos de voz diferentes.

SCAN: Enciende los 2 micrófonos en modo bluetooth.

Presione dos veces y brevemente el botón de escaneo de cualquier micrófono, luego estos 2 micrófonos serán TWS



OPERACIÓN

1. Mantenga presionado el botón "ON / OFF" para encender el dispositivo.
2. Conexión BT: habilite BT en su teléfono inteligente y conéctelo con el micrófono. El micrófono emite un tono específico para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
3. Ajustar el volumen: ajusta el volumen del micrófono a un nivel adecuado.
4. Inicie su sesión de Karaoke!

GRABACIÓN CON SMARTPHONE

1. Conecte el cable de "grabación" (micro-USB a conector de 3,5 mm no incluido). Inserte el extremo micro-USB del cable en la ranura micro-USB en la interfaz inferior del micrófono. Enchufe el extremo de la toma de 3,5 mm del cable en la toma de 3,5 mm de su teléfono inteligente.
2. Abra su aplicación Karaoke favorita u otra aplicación de grabación y grabe sus canciones de Karaoke.
3. Guarde la canción: opere de acuerdo con las instrucciones de su software de grabación o Karaoke favorito.

FUNCION TWS

1. Enciende los 2 micrófonos
2. Haz estos 2 micrófonos en modo bluetooth
3. Presione brevemente dos veces el botón de escaneo de un micrófono. Entonces TWS está conectado. Conecte uno de estos 2 micrófonos vía Bluetooth al teléfono móvil. La próxima vez que reproduzca música, se reproducirá al mismo tiempo en ambos micrófonos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia de salida	: 5 W
Respuesta de frecuencia	: 100 Hz-10 kHz
SPL máximo	: >115dB
Fuente de alimentación	: Batería de litio 18650 incorporada
Capacidad de la batería	: 800 mAh DC5V de carga
Bluetooth freq and power	: 2402-2480MHz / 2.18dBm

Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden cambiar ligeramente de una unidad a otra. Las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso.

El abajo firmante, MSC Distribución, declara que los equipos de radio del tipo STAR-SING DUO y marca Boomtone DJ cumplen con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://www.boomtonedj.com/boomtonedj-star-sing-duo-p90300.html>